

ONE[®]
FOR ALL

English . 4	Norsk . 26
Deutsch . 6	Svensk . 28
Français . 8	Suomi . 30
Español . 10	Ελληνικά . 32
Português . 12	Русский . 34
Italiano . 14	Türkçe . 36
Nederlands . 16	Български . 38
Magyar . 18	Română . 40
Polski . 20	Slovenský . 42
Česky . 22	Hrvatski . 44
Dansk . 24	



page
Seite
page **68**

URC-2981




• **Quick & Easy Set Up ...**

Schnell & Einfach Einstellen ...
Configuración rápida & fácil ...
Configuration rapide & facile ...
Configurazione rapida & facile ... **. 2**


• **Key pad ...**

Tastefeld ...
Teclado ...
Le Clavier ...
Tastiera ... **. 3**



Quick & Easy Set Up

1



Bennet TV

(example)



Page 46 - 65

ent	0032	Best	0270	0270	0000
ec	0037	Beko	0370	0486	0037 0606
miral	0012	Bennett	0556	0037	
on	0087 0093 0363 0418	Beon	0037	0418	0037
	0305 0213 0264	Best	0337	0370	0121
	0068 0217 0216 0032	Best	0037	0370	0374


2




3



(press & hold for 3 sec.)



4



(Insert the first code for your device.
Example; Bennet TV code 0556)

5



OFF = Ready!

OFF = Fertig!













OFF = Prêt!

OFF = Listo!

OFF = Pronto!



Key Pad

	TV : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector. 46
	VCR : Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR..... 54
	DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD 62
	SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD. 56
	CBL : Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C . 60
	VAC : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors. 60
	AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System 61
	TUN : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema. 61
	CD : CD Player 60
	AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System . 61
	TUN : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema..... 61
	CD : CD Player 60

POWER (ON/OFF)



- If the LED's blinks 5 times; please replace the batteries.
- Wenn die LED 5 mal blinkt, bitte Batterien auswechseln.
- Si la LED clignote 5 fois, remplacez les piles.
- Si la LED se ilumina 5 veces, sustituya las pilhas.
- Se il LED lampeggia 5 volte, sostituire le pile.



In AMP / HI-FI : "Source Selection"

- 1 = Tuner / Radio / AM/FM band
- 2 = DVD / Blue ray / CD
- 3 = CD / DVD
- 4 = SAT / Cable / Digital TV
- 5 = Aux
- 6 = TV / Digital TV / SAT / Cable
- 7 = VCR 1 / DVR
- 8 = VCR 2 / LD / USB
- 9 = Blue ray / DVD / Phono,
- 0 = Multi Channel 5,1 / 6,1 / Tape 2
- /-- = Tape 1 / Monitor

In TV : AV / C/P


In SAT : TV/SAT" / TV/DTV


In DVD : TV/DVD or 20


In AMP : Function Select / Input Source





Příklad: Postup nastavení dálkového ovládání ONE FOR ALL pro televizní přijímač:

- 

V seznamu kódů (strana 46 - 65) najdete kód pro vaše zařízení. Kódy jsou uvedeny podle typu zařízení a názvu značky. Nejčastější kód je uveden jako první. Přesvědčte se, zda je zařízení zapnuté (nikoli v pohotovostním režimu).
- 

Pro zařízení, které chcete nastavit, stiskněte tlačítko **TV** na dálkovém ovládání ONE FOR ALL.
- 

Stiskněte a přidržte tlačítko **MAGIC**, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
- 


Pomocí tlačítek s čísly zadejte kód zařízení o čtyřech číslicích. Červená kontrolka LED dvakrát blikne.
- 


Nyní namířte dálkové ovládání ONE FOR ALL na zařízení a stiskněte tlačítko napájení. Pokud se zařízení vypne, je dálkové ovládání ONE FOR ALL připravené pro ovládání zařízení.


Pokud se zařízení NEVYPNE? Zopakujte kroky 1 - 5 s dalšími kódy uvedenými pro vaši značku.


Metoda vyhledávání


Pokud jste vyzkoušeli všechny kódy uvedené pro příslušnou značku a zařízení stále na dálkové ovládání ONE FOR ALL nereaguje, zkuste kód vyhledat. Metoda vyhledávání umožňuje najít kód vašeho zařízení tak, že prohledá všechny kódy obsažené v paměti dálkového ovládání ONE FOR ALL. Metodu vyhledávání lze také použít v případě, že zařízení není v seznamu vůbec uvedeno. **Příklad: Postup vyhledání kódu televizního přijímače:**


- Zapněte televizní přijímač (nikoli jen do pohotovostního stavu) a namířte na něj dálkové ovládání ONE FOR ALL.
- 

Na dálkovém ovládání ONE FOR ALL stiskněte tlačítko **TV**.
- 

Stiskněte a přidržte tlačítko **MAGIC**, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
- 

Stiskněte tlačítka **9 9 1**. Červená kontrolka LED dvakrát blikne.
- 

Dále stiskněte tlačítko **napájení**.
- 

Namířte dálkové ovládání ONE FOR ALL na televizní přijímač. Opakovaně tiskněte tlačítko **KANÁL+ (CHANNEL+)**, až se televizní přijímač vypne (při každém stisknutí tlačítka KANÁL+ (CHANNEL+) vyšle dálkové ovládání ONE FOR ALL signál POWER z dalšího kódu obsaženého v paměti). Tlačítko může být nutné stisknout mnohokrát (až 150krát), buďte proto trpěliví.
- 




Jakmile se televizní přijímač vypne, uložte kód stisknutím tlačítka **MAGIC**.

- Většina televizních přijímačů se nezapíná stisknutím tlačítka napájení. Zkuste televizní přijímač zapnout stisknutím některého tlačítka s číslem nebo tlačítkem pro vypnutí textových služeb (VYPNOUT TEXT (TEXT OFF)).

Ovládání hlasitosti





Tato funkce vám umožňuje nastavit hlasitost (tlačítka VOL+, VOL- a Mute) tak, abyste mohli vždy ovládat určité zařízení (např. televizor) nezávisle na tom, které tlačítko režimu zařízení (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI nebo AUX) je vybráno.

V tomto příkladu nastavíme ovládání hlasitosti (VOL+, VOL- a Ztišení) na „hlasitost televizoru“:

-  Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
-  Stiskněte tlačítka **9 9 3**.
-  Stiskněte tlačítka **TV**. Červená kontrolka LED dvakrát blikne.




Nyní musíte nastavit Volume Control (Ovládání hlasitosti) na „tv volume“ (hlasitost televizoru). Tlačítka VOL+, VOL- a Mute budou vždy ovládat „hlasitost televizoru“ bez ohledu na to, které tlačítko režimu zařízení (TV, SAT, DVD, VCR, DVB-T, AMP, HI-FI nebo AUX) je vybráno.

Zrušení přiřazení zařízení k funkci ovládání hlasitosti

-  Vyberte přístroj, klíč, který chcete deaktivovat od Ovládání hlasitosti. (např. **HI-FI**).
-  Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
-  Stiskněte tlačítka **9 9 3**.
-  Stiskněte tlačítka **VOL(-)**. Červená LED bliká 4 krát

Všechna zařízení (např. HI-FI) budou odesílat své vlastní signály VOL+, VOL- a MUTE (Ztišení).

Vypnutí ovládání hlasitosti

-  Stiskněte a přidržte tlačítko MAGIC, až červená kontrolka LED pod tlačítkem napájení dvakrát blikne (červená kontrolka LED nejprve blikne jednou, pak dvakrát).
-  Stiskněte tlačítka **9 9 3**.
-  Stiskněte tlačítka **VOL(+)**. Červená LED bliká 4 krát

Všechna zařízení budou odesílat své vlastní signály VOL+, VOL- a MUTE (Ztišení).

Set Up Codes

set up codes

TV	TV : Television / LCD / Plasma / Projector / Rear Projector.	46
VCR	VCR : Video Cassette Recorder / TV/VCR Combi / DVD/VCR Combi / PVR.....	54
DVD	DVD : DVD Player / DVD-R / DVD Home Cinema / DVD Combi / DVD/HDD	62
SAT	SAT : Satellite Receiver / Set-Top-Box / DVB-S / DVB-T / Freeview (UK) / TNT (F) / Digitenne (NL) / SAT/HDD.	56
DVB-T	CBL : Cable Converter / Set-Top-Box / DVB-C .	60
AUX	VAC : Video Accessory like Media Centres / AV Accessories / AV Selectors.	60
AMP	AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System	61
	TUN : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema.	61
	CD : CD Player	60
Hi-Fi	AMP : Audio / Amplifier / Active Speaker System .	61
	TUN : Audio / Audio Receiver/Tuner/Amplifier / (DVD) Home Cinema.....	61
	CD : CD Player.....	60

TV

888	0264
A.R. Systems	0037 0373 0556
Accent	0037 0556
Accusound	0860
Acer	1339
Acoustic Solutions	1667 1727 1545 1523 1865 1037
Adcom	0625
Addison	0653 0108
Admiral	0093 0264
Advent	1613
AEA	0037 0556
AEG	0606 1556 1037 1324 1667 1163 2239 2197
Afron	0891
Agashi	0264
Aiko	0037 0556 0371 0035 1681 0880 0361 0191 0264
Aim	0037 0556 0753 0208 0706 0698 0634 0606 0499
Airis	1833
Aiwa	0701 1916 1505
Akai	0361 1326 1413 0556 0208 0371 0037 0191 0035 0753 0806 0714 0706 0698 0715 0812 0480 0264 0178 0606 1037 0473 1248 1727 1308 1865
Akashi	0860
Akiba	0037 0556
Akira	2241 0753 0037

Akito	0037 0556
Akura	0037 1687 0264 0556 0668 1667 1645 1770 1585 0714 1982 1983 1363 2239 2059
Alba	0037 1037 0556 0714 0371 0668 0487 0443 1997 1865
Alkos	0035
Allstar	0037 0556
All-Tel	0865
Amitech	1849
Amstrad	0037 0264 0371 0556 1037 1324 1982
Anam	0037 0556 0650
Anam National	0037 0650 0556
Andersson	1163 1667 1585 0264
Anglo	0264
Anitech	0264 0037 0556
Ansonic	0037 0556 0668 0292
AOC	1588 0625 2111 2214 0093 0108 0178
Aolinpike	0264
Apollo	0473
AquaVision	1606
Arc en Ciel	0109
Arçelik	0714
Ardem	0486 0714 0633 0037 0556
Arena	0037
Aristona	0556 0037
Art Mito	1585
Asberg	0037 0556
Astra	0037 0556
Asuka	0264
ATD	0698
Atec	1606
Atlantic	0037 0556
Audiosonic	0037 0820 0556 0109 1308 1681 0714 0715 0264 0486 1983

Audioton	0486	0264		
Audioworld	0698			
AWA	0037	0556	0606	0108
	0264	0178	0698	1681
	2241			
Axxon	0714			
Azuki	2239			
Baier	1324	2239		
Baihe	0264			
Baile	0661			
Baird	0343	0109	0208	0606
Bang & Olufsen	0565	0620		
BaoHuaShi	0264			
Base	0780			
Basic Line	1667	0037	0668	0556
	1037			
Bauer	0698	0706	0264	
Baur	0037	0361	0512	0535
	0195	0556	0191	1505
BBK	1523	1645		
Beaumark	0178			
Beijing	0208	0226	0264	0661
	0812			
Beko	0714	0486	0035	0715
	0037	0556	2125	0606
	1308	0808	1652	
Belson	2241	2032		
Bennett	0556	0037		
BenQ	1562			
Bensten	1326	1413		
Beon	0037	0556		
Berthen	0668	0556		
Bestar	0037	0556		
Bestwell	1326			
Black Diamond	0820	1037	0556	0753
	1163	0587		
Black Strip	0035			
Blaupunkt	0195	0535	0191	0170
Blue Media	1606			
Blue Sky	0037	1324	0556	1037
	0668	0714	1709	1667
	0487	0715	0625	1652
	0624	0808	1363	1916
Boman	1324			
Bork	1363			
BPL	0037	0556	0896	0373
	0208	1208	1637	
Brandt	0109	0625	0335	0287
	0343	0560		
Brandt				
Electronique	0287	0335		
Brimax	1709			
Brinkmann	0037	0556	0668	0486
Brionvega	0037	0556		
Brother	0264			
Bruns	0486			
BSR	0361			
Bush	1037	1326	1441	1585
	0037	0714	2125	0668
	1652	0371	0698	0264
	0361	0487	0208	1556
	0556	1667	1982	1248
	1916	1682	0587	1687
	1308	2053	2214	1983
	2241			
Buxtron	0698			
Caishi	0891			
Cameron	1523	0556		
Camper	0037	0556	0486	
Capsonic	0264			
Carad	0610	0037	0556	0668
	1037			
Carena	0037	0556		
Carrefour	0037	0556		
Carver	0170			
Cascade	0037	0556		
Casio	0037	0556		

CAT	1682			
Cathay	0037	1727	0556	
CCE	0037	0556		
Celestial	0820			
cello	1770			
Centrex	0780	0891	0698	1702
Centrum	1037			
Centurion	0037	0556		
CGE	0074			
Changcheng	0264	0661		
Changfeng	0264	0753		
Changhong	0820	0264	0508	
Chimei	1852	1666	1505	
Chunfeng	0264			
Chung Hsin	0108	0653		
Cinex	2197	1556	1982	
Clarity	1720			
Clarivox	0037	0556		
Clatronic	0037	0371	0714	0264
	0556	0606	1324	1163
Clayton	1037			
Cobolt	0891			
Condor	0037	0556	0264	
Conia	1687	0754	1645	0820
	1702	1523	2032	
Conrac	0808			
Conrad	0037	0556		
Conrowa	0264	0698	0753	
Contec	0264	0037	0556	
Continental				
Edison	0109	0287	0487	
Cosmel	0037	0556		
CPTEC	0625	1363		
Crosley	0074			
Crown	0712	0037	0486	0556
	0487	0714	0606	0715
	0373	0208	0653	1037
	1652	0668		
Curtis Mathes	0093			
CWR-Tech	1324			
Cyberpix	1667			
Cytronix	1298			
D.Boss	0037			
Daewoo	0634	0661	1849	2098
	0499	0624	0037	0556
	1137	0178	0170	0880
	0108	0865	0698	0714
	0706	2037		
Dansai	0037	0556	0264	0035
	0208			
Dantax	0486	1652	1916	0714
	0606	1037	0715	
Datsura	0373	0208		
Dawa	0037	0556		
Daytek	0698	0706	0264	
Daytron	0037	0556		
Dayu	0661			
de Graaf	0208			
DEC	0860	0891	1326	0896
Decca	0037	0556	1137	
Deitron	0037	0556		
Denko	0264			
Denver	0037	1324	0556	0606
	0587	1709	2139	2197
Desmet	0037	0556		
DGM	2239	2059		
Diamant	0037	0556		
Diamond	0264	0698	0371	0860
	0820	0896	1681	0706
DiBoss	0037	0556		
Digatron	0037	0556		
Digihome	1667			
Digiline	0037	0556	0668	
DigiLogic	0037	0556		
Digital Device	1606			
Digitex	1709			
Digitex	0820			

Digitor	0037	0556	0888		
Digivision	0361				
DigiX	0880				
DiK	0037	0556			
Dixi	0037	0556			
DL	0891	0780	0037	0587	
	0865	1363	1326		
DMTECH	2001				
Domeos	0668	0037	1037		
DSE	0888	1556	0820	0698	
	1682	2241	2032	2098	
	1326				
Dual	0343	0037	0556	1137	
	1667	1037	2032	2241	
	1324	1163			
Durabrand	0037	0178	0556	1652	
	1037				
Dux	0037	0556			
D-Vision	0037	1982	0556		
DVX	0891				
Dynatron	0037	0556			
Dyon	2241				
e:max	1324	0606			
Easy Living	1248	1709	1613	1308	
	2005	1556	1666		
Ecco	0706	0698			
ECE	0037	0556			
Edison-Minerva	0487				
Elbe	0610	0292	0037	0556	
	0191	0361			
Electrion	1585				
Elekta	0037	0556	0264		
Elfunk	1208	1037			
ELG	0037	0556			
Elin	0037	0556	0361		
Elite	0037	0556			
Elonex	1776				
Elta	0264				
Emerson	0178	0714	0037	0556	
	0371	0361	0624	0486	
	0668				
e-motion	1709				
Enzer	0753	0860			
Erisson	1682				
Erres	0037	0556			
ESC	0037	0556			
Etron	0037	0556	0820		
Eurofeel	0264				
EuroLine	0037				
Euroman	0264	0037	0556		
Europa	0037	0556			
Europhon	0037	0556			
Evesham	1667	1248	1606		
Excel	0037	0556			
Excello	1037				
Exquisit	0037	0556			
Fagor	0037	0556			
Family Life	0037	0556			
Feiyan	0264				
Ferguson	0037	0109	0625	0287	
	0335	0343	0560	0556	
	0035	0653	0108	0361	
	0443	1037	1916	2053	
	1865				
Fidelity	0512	0361	0037	0556	
	0371	0264			
Finlandia	0208	0361	0287	0343	
Finlux	0037	0556	0714	1585	
	1667	0715	0480	1556	
	0473	0606	0808	1248	
Fintec	1982				
Firstline	0037	0556	0668	0714	
	0624	0208	0361	1037	
	0808	1363	1163	1308	
Fisher	0208	0361			
Flint	0037	0556	0610	0264	
Force	1667				
Formenti	0037	0556	0486		
Fortress	0093				
Fraba	0037	0556			
Friac	0037	0556	0499	0610	
Frontech	0264				
Fuchsware	0780				
Fujicom	1709				
Fujimaro	0865	1687	1645		
Fujimaru	1687				
Fujitsu	0853	0037	0556	0361	
Fujitsu Siemens	1666	1298	1248	1163	
	0808				
Funai	1817	1394	0264	1037	
	1666	1595	0668	1505	
	0714				
Furi	0264				
Furichi	0860				
Futronic	0264	0860	0698		
Future	0037	0556			
Gaba	1037	0037			
Galaxi	0037	0556	0361		
Galaxis	0037	0556			
Garza	0556				
GE	0343	0178	0560	0287	
	0109	0335	0625		
GEC	0037	0361	0556		
General	0109	0287			
General Electric	0343	0287			
Genesis	0037	0556			
Genexxa	0037	0556			
Gericom	0865	1606	1298	0880	
	0808				
G-Hanz	1681	1363			
Gold	1833	1770			
Goldfunk	0668				
GoldStar	0037	0178	0556	0361	
	0109	0606	0714	0715	
Gooding	0487				
Goodmans	0634	0715	1248	1037	
	0624	0037	1795	0499	
	0556	0714	0343	0668	
	0371	0264	0487	0035	
	0480	0560	0335	0661	
	0880	1308	0587	1667	
	1727	1645	1687	1682	
	1720	2053	1983	2223	
	2393				
Gorenje	1585	1667			
GP	0753				
Gradiente	0653	0170	0037	0556	
Graetz	0714	0361	0371	0037	
	0556	1163			
Granada	0037	0556	0208	0226	
	0108	0473	0335	0560	
	0343				
Grandin	0037	1652	0556	0610	
	0714	0715	0668	1037	
	0865	0880			
Grundig	0195	0508	0535	1223	
	0037	2059	0487	1687	
	0191	0556	1582	0587	
	0706	1037	0443	1916	
	1308	0178	0343	1667	
	2053	2239	2125	1324	
Grunkel	1163				
GVA	1326				
H&B	0808	2001			
Haaz	0706				
Haier	0698	0264	0037	0508	
	0587	0896			
Haiyan	0264				
Halifax	0264				
Hallmark	0178				
Hammerstein	0264				
Hankook	0178				
Hanns.G	1613				
Hannspree	1351	1613	1776	2214	

Hanseatic	0037	0556	0499	0361	Intervision	0037	0264	0371	0486
	0661	0292	0634	0373		0487	0556		
	0714	0808	0486	0625	Irradio	0037	0556	0371	0714
	2001				IRT	0698			
Hantarex	2197	0037	0556	0865	Isukai	0037	0556		
Hantor	0037	0556			ITS	0037	0371	0264	0556
Harsper	0865				ITT	0361	2125	0480	0473
Harwood	0037	0556	0487			0208	0610	1523	
Hauppauge	0037	0556			ITT Nokia	0361	0473	0480	0208
Havermy	0093					0606	0610		
HCM	0037	0556	0264		ITV	0037	0264	0556	
Hedzon	0556	0037			JDV	1982			
Hicon	1298				JEC	0035			
Hifivox	0109				JGC	1709			
Highline	0264	0037	0556		Jialicai	0264			
Hikona	1983				Jinfeng	0208	0226		
Hinari	0208	0037	0556	0443	Jinque	0264			
	0487	0264			Jinta	0264			
Hisawa	0610	0714			Jinxing	0264	0698	0037	0556
Hisense	1363	0208	2098	2037	JMB	0037	0499	0634	0556
	0508	0753	0698	0891		0443			
	0860	0780	1208	2341	JNC	1702	0896		
	0556				Jocel	0712			
Hitachi	1576	1772	0481	0578	JTV	0860			
	2207	0108	0744	1585	Jubilee	0556			
	1037	0109	1687	1667	Juhua	0264			
	0634	0178	0473	0343	JVC	0653	1818	2118	0606
	2214	1163	0508	0499		1653	0371	0508	0093
	0480	0037	0556	1137		0650			
	0361					0264			
Hitachi Fujian	0108	0037	0556	0860	Kaige	0037	0556		
	0499				Kaisui	0037	0556		
Hitsu	0610				Kambrook	0264			
Höher	0714	1556	0865	1163	Kanghua	0896			
Home					Kangli	0264	0661		
Electronics	0606				Kangyi	0264			
Hongmei	0093	0264			Kapsch	0361			
Hongyan	0264				Karcher	0037	0556	0610	0264
Horizont	1617					0714	1556	0606	1982
Hornophon	0037	0556				2125	1308		
Huangshan	0264				Kathrein	0556	0037	0880	
Huanyu	0264				Kawa	0371			
Huaqiang	0264				Kendo	0037	0610	0556	0512
Huari	0264					1585	1037	0486	1667
Hugoson	1666					1163	1137		
Humax	1295	1539			Kennex	1037			
Hypersonic	0361				Keydo	1702			
Hypson	0037	0264	0556	0714	Keymat	1326	1413		
	0715	1037	0668	0486	Kingsbrook	1037			
Hyundai	0860	0037	0865	0556	Kioto	0556	0706		
	2139	0698	1326	0753	Kiton	0556	0037	0668	
	1681	1770	0264	0888	KLL	0037			
	1037	1606	0706	1556	Kneissel	0037	0610	0499	0556
Iberia	0037	0556				0292			
ICE	0264	0037	0371	0556	Kobra	1298			
Ict	0037	1137	0556		Kolin	0653	0108		
iDEAL	1556				Kolster	0037	0556		
IIsonic	1613				Kongque	0264			
Imperial	0037	0074	0508	0556	Konka	0037	0556	0371	0714
	2197	0361				0587	0754	0606	
Imperial Crown	0264	0661			Kontakt	0487			
Indiana	0037	0556			Korpel	0037	0556		
Ingelen	0487	0610	0714	0361	Kosmos	0037	0556		
Inno Hit	1037	0037	0556	1163	Kotron	0264			
	1585				Kuaile	0264			
Innova	0037				Kunlun	0208	0226	0264	0661
Innovation	0037	0556			Kuro	0373			
Innowert	0865	1298			Kyoshu	0264			
Inotech	0820				L&S Electronic	0865	0714		
Inspira	1324	1556			LaSAT	0486			
					Lavis	1037	0037		
Interactive	0037	0556	0512	0361	Lecson	0037	0556		
	0109				Lenco	0037	0556	0587	1037
Interbuy	0037	0264	0512	0556		1983			
Interfunk	0037	0556	0361	0512	Levis Austria	0037	0556		
	0109				Leyco	0037	0264	0556	
Internal	0037	0556	0624	0499					

LG	2182	1423	1663	0178	Metz	0535	1533	0746	0447
	0037	0556	1305	1859		1163	0195	0191	0037
	1842	0714	1637	0644		0556	0587	0668	1037
	0606	0108	0715	1681	MGA	0178	0037	0556	
	0109	0698	0361		Micromaxx	0037	0556	0668	1037
Liesenkötter	0037	0556				0808	1324	2001	0714
Lifetec	0037	0668	1037	1137	Microspot	1614			
	2001	0512	0556	0714	Microstar	0808			
	0264	1248			MicroTEK	0820	0698	0860	0706
Local						0264			
Calcutta TV	0208	1208			Mikomi	1667	1163	0744	1585
Local					Minato	0037	0556		
Chennai TV	1413	0371	0264	0806	Minerva	1248	0487	0535	0195
	1236	1367	1441			0191	0108		
Local Delhi TV	0508				Ministry				
Lodos	1037	1667			of Sound	1667			
Loewe	0512	0633	1884	0556	Minoka	0037	0556		
	0292				Mirai	1666	1852	1651	
Logik	0698	1865	0264	0371	Mitsai	1556			
	1702	0880	1037	1687	Mitsubishi	0108	0512	0093	0178
	1645					0037	0650	0535	0556
Logix	0668					0208	1037		
Longjiang	0264				Mivar	0609	0292		
Luker	1982				Moree	0037			
Luma	0037	0556			Morgan's	0037	0556		
Lumatron	0037	0556	0361	0264	Moserbaer	1667			
Lux May	0037	0556			Motorola	0093			
Luxor	1163	0361	0480	0208	MTC	0512	0361		
	0473	1037			MTlogic	0714	1308		
LXI	0178				Mudan	0208	0226	0264	
Madison	0037	0556			Multitec	0037	0556	0486	0668
Magnavox	0037	0556	0706	0780		1037	1556	1982	
	0753				Multitech	0486	0037	0556	0264
Magnum	0714	0037	0556	0715	Murphy	2005			
	1556				Musikland	0037	0556		
Mandor	0264				Mx Onda	1687	1983	1645	
Manesth	0037	0556	0264	0035	MyCom	0178			
Manhattan	0037	0556	0668	1037	Myriad	0556	0037		
Maqma	1298	1702	1709	1606	NAD	0178	0361	0865	
Marantz	0037	0556			Naiko	0037	1982	0606	0556
Mark	0037	0556	0714	0715	Nakimura	0037	0556		
Marks					Nanbao	0264			
and Spencer	1770				Nansheng	0264			
Mascom	1556	0556	0037		Narita	1982			
Mastec	1997				NAT	0226			
Master's	0499	0037			National	0226	0208	0508	
Masuda	0371	0264	0037	0556	NEC	0170	0587	1367	0178
Matsui	0037	1163	0556	0487		1775	2461	0037	0556
	0035	0443	2007	0208		0653	0264	0508	0499
	0371	0195	0191	0335		0661			
	0714	1037	1916	1666	Neckermann	0037	0191	0556	1505
	0880	1667				0512			
Matsushita	0650				NEI	0037	0556	0371	1037
Matsuiama	0587				NEO	0754	1324		
Maxam	0264				Neon	1770			
Maxdorf	0698	0706	0264		Neovia	0865			
Maxim	1982	1556			Netsat	0037	0556		
Mediator	0037	0556			Neufunk	0037	0556	0610	0714
Medion	0668	0714	0808	1037	New Tech	0037	0556	0343	
	0037	0556	0512	1137	Newave	0178	0093		
	0698	1248	0880	1916	Nikkai	0035	0037	0556	0264
	1556	1667	2001			1667			
Megas	0610				Nikkei	0714			
Megatron	0178				Nikko	0178			
MEI	1037	0037	0556		Nintaus	0891			
Meile	0264				Nogamatic	0109			
Melectronic	0037	0512	0109	0343	Nokia	0361	0473	0480	0606
	0287	0480	0556	0624		0208	0610	0109	
	0634	0361	0191	0195	Nordmende	0109	0891	0287	0343
	0661	0714	1652			0560	0195	0037	0556
Memorex	0178	1037	0650			0335	1248	0714	2001
Memory	1983					1413	0443	2007	1585
Mercury	0037	0698	0264	0556		1667	1163	1308	
	0706				Normerel	0037	0556		
Mermaid	0037				Novak	0037	0556		
Merritt	0361				Novatronic	0037	0556		
Metronic	0625				Novex	1523			

Rukopir	0556	0037		
Saba	0109	0625	0560	0287
	0335	0343	0361	0650
	0714	1588		
Sagem	0610	0830	0618	
Saisho	0634	0264		
Saivod	0037	1982	0556	1163
	1556	0668	0712	1037
Salora	0361	0373	0208	0480
	1556	2125	2197	2001
Salsa	0335			
Sampo	0093	0178	0650	
Samsung	0644	0812	2051	0618
	0178	0587	1312	2103
	0093	1619	1458	0556
	2137	1249	1630	1584
	1235	0037	0264	0208
	0226			
Sanjian	0264			
Sansui	0037	1709	0556	0706
	0371	1413	1236	0888
	0753	0698	0264	0806
	0714	1248	1681	1556
Sanyo	0208	1208	0292	2461
	0508	0373	0037	0108
	0556	0486	0170	0264
	1037	1667	1163	1585
Sanyuan	0093			
Save	0037	0556		
SBR	0037	0556		
Schaub Lorenz	0361	0714	0606	0486
	1324	1363	2100	1667
	2125	1308		
Schneider	0037	1137	0556	0371
	0668	0343	0361	1037
	0714	0624	1982	1916
	1617	1324		
Schönteck	1037			
Scotch	0178			
Scott	0178	1983		
Sears	0178			
Seaway	0634			
Seelver	0556	1037	0037	
SEG	1037	0037	0264	1163
	0556	0668	0487	0634
	0624	1667	2125	
SEI	1505	0037	0556	
Sei-Sinudyne	1505	0037	0556	
Seitech	1324			
Seleco	0371	0264		
Sentra	0035			
Serie Dorada	0178			
Serino	0610	0093	1193	
Shancha	0264			
Shanghai	0208	0226	0264	
Sharp	0093	1193	1659	2214
	1587	1819	0650	0653
Shencai	0264			
Sheng Chia	0093			
Shenyang	0264	0753		
Shintoshi	0037	0556		
Shivaki	0037	0556	0443	0178
Show	0698	0264	0706	0037
Siemens	0037	0191	0195	0535
	0556	0361		
Siera	0037	0556	0587	
Silva	0037	0556	0361	
Silva Schneider	0753	1556	2125	
Silver	0037	0361	0556	0715
SilverCrest	1037	0037	0556	
Singer	0806	0698	0037	1556
	0556	0335		
Sinotec	0606	0698		
Sinudyne	1324	0361	1505	0037
	0556	0606		

Sky	0037	0880	1614	0178
	0556	1613	1606	1775
	0661	0865		
Skysonic	0753			
Skyworth	0037	0556	0264	0698
	0753			
Sliding	0865	0880	1324	
SLX	0668			
Smaragd	0487			
Soemtron	0865	1298		
Solavox	0361	0037	0556	
Sonic	0753	1702		
Soniko	0037	0556		
Soniq	1298	1702		
Sonitron	0208			
Sonneclair	0037	0556		
Sonoko	0037	0556	0264	
Sonolor	0208	1505	0361	
Sontec	0037	0556		
Sontech	1983			
Sony	1505	1825	1651	0650
	1625	1751		
Sound & Vision	0037	0556		
Soundesign	0178			
Soundwave	0037	0556	0715	
Sowa	0226	0178		
Soyo	1709			
Standard	0037	0556	1037	1709
Starion	1037			
Starlite	0037	0556	0264	
Stern	0264			
Stevison	1982	1556		
Strato	0037	0556	0264	
Strong	1163	1667	1037	0037
	0556			
Sungoo	1248	2037		
Sunic Line	0037	0556		
Sunkai	0610	0037	0556	0487
	0865			
Sunny	0037	1617		
Sunstar	0371	0037	0556	0264
Sunstech	2001			
Sunwood	0037	0556		
Supersonic	0208	0556	0698	0264
	0037			
SuperTech	0037	0556		
Supervision	0698	0264		
Supra	0178	0037		
Susumu	0335	0287		
SVA	0587	0698	0264	0865
	0208	0706		
Svasa	0698	0208	0706	0264
Swedx	1606			
Swisstec	1613	1614	1606	0880
	0865	1775	1776	1849
	2059			
Synco	0093	0178		
Sysline	0037	0556		
T+A	0447			
Tacico	0178			
Tandberg	0109	0361		
Tandy	0093			
Targa	0618			
Tashiko	0650	0170		
Tatung	1720	0037	1248	1556
	0556	1324		
Taurus	2197			
TCL	0806	1916	0625	0698
	0706			
TCM	0714	0808	2001	1308
Teac	0698	1645	2168	0037
	0264	1037	0556	0512
	0712	0668	0706	0624
	0178	0170	0714	1667
	1617	1363	1795	0587
	1770	1709	2032	2241
TEC	0335	0037	0556	0361

Tech Line	0037	0556	0668	1163	Toshiba	1508	0718	0508	0035
Technica	1982					0714	0093	0264	0618
Technics	0650					0644	1582	0650	0109
Technika	2032	1865	2059	1849		1457	0195	0191	1916
	2106	1667	1983	1585		0698	0037	1556	1037
	2125	2197			Tosumi	1982	1770		
TechniSat	0037	0556	2422		Toyoda	0371	0264		
Technisson	0714	1652			Trakton	0264			
Techno	1585	1037			TRANS-				
Technol Ace	0698	0264	0634		continents	0668	1037	0865	0556
Technosonic	0037	0556	1324	0499		0037	0486		
	0880	1326	1982	2032	Transonic	0037	0698	0712	0556
Technotrend	1702					0587	0512	0264	1363
Techvision	1709	2032				1326	0780		
Techwood	1163	1037	1667		Triad	0037	0556		
Tecnimagen	0556				Trio	1687	1248	1645	
Teco	1523	0093	0178	0264	Tristar	0264			
	0653				Triumph	0556	0037		
Tedexlex	0698	0706	0606	0037	TVE	2239			
	0208	0891	0587	0556	TVTEXT 95	0556			
	0806	1709	1681	0264	Uher	0037	0556	0486	0480
Tek	0820	0037	0698		Ultravox	0037	0556		
TELE System	2125				UMC	1606	1775	1614	1849
Teleavia	0109	0343	0287			2059	2106	2168	
Telecor	0037	0556			Unic Line	0037	0556	0473	
Telefunken	0625	1667	0560	0074	United	0714	1983	0037	0715
	0109	0587	0698	0335		0556	1916	1037	0587
	0343	0712	0820	0896		1982	1652	1770	
	0754	0780	0891	0287	Unitron	1681			
	1681	0753	0706	0037	Universal	0714	0037	0556	
	0556	0486	0714	1556	Universum	0037	1037	0074	1163
	1585	1588				0264	0668	0535	0480
Telefusion	0037	0556				0195	0473	1667	0361
Telegazi	0037	0264	0556			0512	0556	1505	0109
Telemeister	0037	0556				0170	0618		
Telesonic	0037	0556			Univox	0037	0556		
Telestar	0037	0556	1849		V7 Videoseven	0178	0880	1666	0618
Teletech	0037	0556	0668	1037		1651	1505		
Television	0037	0556			Vanguard	0037	0556		
Tempest	0037	0556	0264		Venturer	1727	1545	1865	
Tennessee	0037	0556			Venus	1326			
Tensai	0037	0556	0371	0715	Vestar	1137			
	1037				Vestel	0037	1037	1163	1585
Tesla	1037	0037	0668	0714		1667	0668	0556	
	1652	0715	1137	0371	Vexa	0037	0556		
	0753	0556	0610		Victor	0653	0650		
Tevion	1248	1298	1645	0037	Videocon	0508			
	0556	1556	1667	0808	VideoSystem	0037	0556		
	2032	2100	0865	0668	Vidtech	0178			
	1687	1137	0714	2241	ViewSonic	1627	1588	2111	
	1037	1585			Vision	0037	0264	0556	
Texla	0780				Vistar	0361			
Thes	1849				Vistron	1363			
Thomson	0560	0625	0109	0343	Visual				
	0287	0753	0335	0037	Innovations	2106			
	0556	1588			Vivax	1326	1308	1617	1702
Thorn	0035	0108	0109	0037		0037	1709		
	0074	0343	0361	1505	Vivo	2032	2100		
	0499	0512	0535	0556	Vortec	0037	0556		
	0335				Voxson	0178	0037	0556	2197
Thorn-Ferguson	0108	0343	0109	0361	VSA	1413			
	0499	0335	0035		VU	2098	2037		
Tiane	0093				Vue	1236			
Time	1702	1997			Walker	1667			
TMK	0178				Waltham	0287	0037	0556	0668
Tobo	0264					0109	1037	0443	
Tokai	0037	0556	0668	1037	Wards	0178			
Tokaido	1037				Warumaia	0661	0634		
Tokyo	0035				Watson	0037	1037	1248	0556
Tongguang	0264					0668			
Tongtel	0780	0587			Watt Radio	0486			
Top Show	0698	0264	0706		Wega	0037	0556		
Topline	1037	0668			Wegavox	0037	0556		
					Welltech	0714	1652		
					Weltblick	0037	0556		
					Weltstar	1037			
					Weston	0037	0556	1441	

Wharfedale 0037 0896 1613 0891
0860 0556 0698 1556
0706 1681 1324 1667
1983

White

Westinghouse 0037 0556 0624
Wilson 0556
Windsor 0668 1037
Windy Sam 0556
Wintel 0714
World-of-Vision 0880 0865 1298 1606
XDome 0508
Xenius 0634 0661
Xiahua 0264 0698
Xiangyang 0264
Xihu 0264
Xinghai 0264
Xiron 1983
XLogic 0698 0860
XMS 1441
Xomax 1770
Xoro 1324
Xrypton 0037 0556
Yakumo 1613
Yamaha 0650 1576
Yamishi 0037 0556
Yapshe 0650
Yokan 0037 0556
Yoko 0037 0264 0556 0373
YU-MA-TU 0037
Yüsmart 1613
Zenith 0178 0624
Zepto 1585
Zonda 0698

VCR

Aim 0278 0642 0348
Aiwa 0348 0352 0037 0742
1137 0032 1032

Akai 0037 0315 0642 0352
0240 0348

Alba 0278 0352 0315 0348
0081

Allorgan 0240

Allstar 0081

Amstrad 0278

Aristona 0081

ASA 0037 0081

Asuka 0037 0081

Audiosonic 0278

AVA Technology 0615

AVP 0352

AWA 0037 0278 0642

Baird 0278 0104

Basic Line 0278 0104

Beko 0104

Bestar 0278

Black Diamond 0642 0278

Black Panther 0278

Blaupunkt 1562 0226 0081

Blue Sky 0037 0348 0352 0278

0642 1137 0742

Brandt 0320

Brinkmann 0348

Broksonic 0742 0352

Bush 0278 0315 0352 0348

0081 0642 0742

Carena 0081

Carrefour 0045

Cathay 0278

Centrum 0593

Combitech 0352

Condor 0278

Crown 0037 0278
Cyrus 0081
Daewoo 0278 0642 0348 0352
0045

Dansai 0278

Dantax 0352 0742

Daytron 0278

de Graaf 0042 0081 0104 0048

Decca 0081 0067 0348 0352

Deitron 0278

Denon 0042

Diamant 0037

Diamond 0278

Digitor 0642

DSE 0642

Dual 0081 0278 0348

Dumont 0081 0104

Durabrand 0642 0593

Elbe 0278

Elin 0240

Elta 0278

Emerson 0045 1137

ESC 0278 0240

EuroLine 0348

Ferguson 0320 0278 0348 0742

Fidelity 0240 0432 0352

Finlandia 0104 0081 0042 0048

0037 0226

Finlux 0081 0104 0042

Firstline 0348 0037 0045 0042

0278 1137

Fisher 0104

Flint 0348

Fujitsu General 0037

Funai 0593

Galaxis 0278

GE 0320

GEC 0081

General Technic 0348

Genexxa 0104

GoldStar 0037

Goodmans 0240 0278 0037 0081

0348 0352 0642

GPX 0037

Graetz 0104 0240

Granada 0104 0048 0081 0240

0037 0226 0042

Grandin 0037 0278

Grundig 0347 0081 0226 0320

0348 0352 0742

Haaz 0348

Hanimex 0352

Hanseatic 0037 0278 0081

Hinari 0352 0278 0240

Hisawa 0352

Hischito 0045

Hitachi 0042 0240 0081 0104

0593

Höher 0278 0642

Hornophon 0081

Hypson 0348 0278 0352 0037

Imperial 0240

Ingersoll 0240

Inno Hit 0240 0278

Interbuy 0037

Interfunk 0081 0104

Internal 0278

International 0278 0037

Intervision 0278 0037 0348

Irradio 0037 0081 1137

ITT 0104 0240

ITT Nokia 0048

ITV 0278 0037

JMB 0352 0348

JVC 0067

Kambrook 0037

Karcher 0278

Kendo	0315	0348	0037	0278	Roadstar	0240	0037	0278	0742
Kneissel	0352	0348	0037	0278		0081			
Kolster	0348				Saba	0320	0278		
Lenco	0278				Saisho	0348			
LG	0037	0278	1137		Salora	0104			
Lifetec	0348				Samsung	0240	0432		
Loewe	0081	1562	0226	0037	Sansui	0067	0348		
Logik	0240				Sanyo	0104	0048	0067	0348
Lumatron	0278	0593			Saville	0352	0278	0240	
Luxor	0104	0048	0315		SBR	0081			
Magnavox	0081	0642			ScanSonic	0240			
Magnum	0642				Schaub Lorenz	0104	0315		
Manesth	0045	0081			Schneider	0037	0081	0278	0240
Marantz	0081					1137	0042	0352	0642
Mark	0278				Scott	0593			
Mascom	0642				Seaway	0278			
Mastec	0642				SEG	0278	0240	0642	0081
Master's	0278					0593			
Matsui	0348	0037	0240	0352	SEI	0081			
	0742				Sei-Sinudyne	0081			
Maxton	0081				Seleco	0037			
Mediator	0081				Sharp	0048	0037		
Medion	0348	0352			Shintom	0104			
Melectronic	0037				Shivaki	0037			
Memorex	0104	0037	0048		Siemens	0037	0104	0081	0320
Metronic	0081					0347			
Metz	1562	0347	0836	0081	Siera	0081			
	0226	0837	0037		Silva	0037			
Micormay	0348				Silver	0278			
Micromaxx	0348				SilverCrest	0642			
Mitsubishi	0067	0081	0642		Singer	0348	0045		
Multitec	0037				Sinudyne	0081	0352		
Multitech	0104				Skantic	0348			
Myryad	0081				Smaragd	0348			
NAD	0104				Sonoko	0278			
Naiko	0642	0348			Sonolor	0048			
National	1562	0226			Sontec	0037	0278		
NEC	0067	0104	0037	0278	Sonwa	0642			
	1137				Sony	0032	1032		
Neckermann	0081				Soundwave	0037	0348		
Nesco	0352				Standard	0278			
Neufunk	0037				Starlite	0037	0104		
Nikkai	0278				Stern	0278			
Nokia	0104	0315	0278	0240	Sunkai	0348	0278		
	0048	0042	0081		Supra	0037	0240	0348	0278
Nordmende	0320	0067	0642		T+A	1562	0226		
NU-TEC	0348				Tandberg	0278			
Oceanic	0320	0048	0081	0104	Tashiko	0048	0240	0081	0037
Okano	0315	0348	0278		Tatung	0081	0048	0348	0352
Onimax	0642				Tchibo	0348			
Orion	0348	0352	0742		TCM	0348			
Osaki	0037				Teac	0278	0642	0037	0081
Otto Versand	0081					0593			
Pace	0352				TEC	0278			
Palladium	0315	0037	0240	0348	Technics	0226			
	0432				TechniSat	0348			
Palsonic	0642				Tedex	0037	0348	0642	
Panasonic	1562	0226	0836	0837	Telefunken	0642	0593	0320	0278
Philips	0081	0593			Telestar	0037			
Phoenix	0278				Teletech	0278			
Phonola	0081				Tensai	0037	0278		
Pioneer	0067	0081	0042		Tesla	0081			
Portland	0278				Tevion	0348	0642		
Profitronic	0081	0240			Textet	0278			
Proline	0278	0615	0642	0320	Thomson	0320	0067	0278	
Proscio	0278				Thorn	0104	0037		
Prosonic	0278				Thorn-Ferguson	0320			
Protech	0081	0278			Tokai	0037	0104		
Provision	0278				Topline	0348			
Pye	0081				Toshiba	0045	0081	0742	0352
Quasar	0278				Tradex	0081			
Quelle	0081				Tredex	0278			
Radialva	0037	0081	0048		Triad	0278			
Radiola	0081				Uher	0037	0240		
Radionette	1137	0037			Ultravox	0278			
RCA	0320				Unitech	0240			
Reoc	0348	0278			United	0348	0742		

Universum	0081	0240	0037	0348
	0104			
Victor	0067			
Watson	0081	0352	0278	0642
Weltblick	0037			
Wharfedale	0593	0642	0615	
World	0348			
Yamishi	0278			
Yoko	0037	0240		
ZX	0348	0352		

SAT

@sat	1300			
@Sky	1334			
ABsat	1323	0713		
Acoustic Solutions	1284			
ADB	0887	1473	1492	2152
	2367			
Adcom	0200			
AGK	2139			
Airis	1659	1993		
Akai	0200			
Akura	1626			
Alba	2296	1284	1659	0713
Allsat	0200			
Alltech	0713			
Allvision	1232	1334		
Alpha	0200			
Amitronica	0713			
Ampere	0396	0132		
Amstrad	0132	1693	0847	0885
	1175	1662	2139	0396
	0713	0742	0501	

Anglo	0713			
Ankaro	0713			
Ansonic	2418			
Apro	1672			
Arcon	0132			
Arena	1736			
Armstrong	0200			
Arnion	1300			
ASA	0299	0740		
Asat	0200			
ASCI	1334	0114		
ASLF	0713			
AssCom	0853			
Aston	1129			
Astra	0713			
Astratec	1743	1929		
Astell	0885			
Astro	0133	0173	2026	0501
	0658	1099	1100	0200
	2418			

Atlanta				
Atlantic Telephone	1333			
Audiola	2418			
Audioline	1429			
Aurora	0879	1333	1433	
Austar	1459	0879	1176	
Avalon	0396			
Avanit	0299	1631		
Axil	1777	1993	1659	2418
Axis	1111			
Axitronic	1626			
B.net	1672			
B@ytronic	0299	0740		
Base	1718			
Belson	2418	2139		
Best Buy	1993	2139	2728	
Beyonwiz	2379			
BIG TV	2463			
Black Diamond	1284			

Blaupunkt	0173			
Blue Sky	0713	0885		
Boca	0132	0713	1232	2026
	2308	2458	2533	
Boshmann	1413	1631		
Boston	0132			
Boxer	1458	1957	1692	
Brainwave	0658	1672		
British Sky Broadcasting	1175	0847	1662	
Broco	0713			
BSkyB	1175	0847	1662	
Bubu Sat	0713			
Bush	1284	1626	1672	1645
	1743	2376	1291	0742
	1935			

Cambridge	0501			
Canal Digitaal	0853	1499		
Canal Digital	1780	0853	1004	2553
	1334			
Canal Plus	2107	2657		
Canal+	0853	2107	2657	
CanalSat	2107	2657	0853	
CanalSatellite	0853	2107	2657	
CDV	1993			
CGV	1413	1567	2034	
Challenger	1956			
Cherokee	1323			
Chess	1334	0114	0713	2026
	1626			

Chili	1718			
CityCom	1176	1232	0299	1777
	0658			
Clarke-Tech	1806			
Clatronic	1413			
Clayton	1626			

Clemens Kamphus	0396			
Cobra	0396			
Colombia	0132			
Columbia	0132			
Com Hem	1176	1915	2357	
Comag	1232	1413	2026	0132
	2101	2308	2533	2458

Comsat	1413			
Comwell	1956			
Connexions	0396			
Conrad	0573	0501	0132	
Coship	1672	2525		
Crown	1284			
CS	1631			
Cyfra+	1076	2593	1409	0853
Cyfrowy Polsat	0253	0853		
Cyrus	0200			
Daeryung	0396			
Daewoo	0713	1743	1111	
DAK	1993			
Dantax	1626			
D-box	1114	0723		
Denver	2418			
DGTEC	1631	1718		
Digenius	0299			
Digi	2026			

Digi Raum Electronics	1176			
Digitality	1334			
DigiFusion	1645	1743	1929	
Digihome	1284	2034	1935	
DigiLogic	2034	2241		
DigiMax	2273			
DigiQuest	1300	1631		
DigiSat	1232			
Digital	2308	2273		
Digital Vision	1929			
Digital+	0853			
DigitAlb	1232			
DigitalBox	1886	1631	1100	

Digitel+	1659			
Digittrade	1659			
DigiTurk	1076	2097		
Dilog	1780	1957		
DiPro	1473			
DishTV	0128	1780	1300	
Distratel	0885			
Distrisat	0200			
DNT	0200	0396		
Doro	1672			
DRE	1176			
Dream				
Multimedia	1237	1652	1923	
DSE	2280	2418		
DStv	1433	0879		
Dual	2034			
Durabrand	1284	2241	2034	
DVX	1993			
Echostar	1200	0853	0396	0713
	1323	1473	1409	
Eco-Star	1413			
Edision	1631	2306	2712	
Einhell	0132	0713	0501	
Elap	0713	1611	1129	1567
	1413			
Elbe	2418			
Electron	1956			
Elless	0740			
Elsat	0713			
Elta	0200	1659		
Emtec	1659			
Energy Sistem	1631			
Engel	1777	0713		
Eurieult	0885			
Europa	0501	0200		
Europhon	0299	0132	0713	1334
Europsat	1413			
Eurosat	1567	1886		
Eurosky	0132	0299	0114	0501
	0740			
Euro-Vox	0744			
Eutelsat	0713			
Eutra	0740			
Evesham	2034			
F&U	2139			
Fagor	1611			
Fenner	0713			
Ferguson	1291	1743	1929	
Fidelity	0501			
Finepass	1780			
Finlux	1626	0573	1232	
FinnSat	0740			
Flair Mate	0713			
FMD	1413	0114		
FoneStar	1777			
Foxtel	1356	0879	1176	
FPE	1993			
Free Wave				
Technology	1743			
Freecom	0501	0173		
Freesat	2376	1692		
FTEmaximal	0713	1886		
Fuba	0396	0173	0573	0299
Galaxis	1111	1176	0853	0879
Galaxy	1956			
General				
Satellite	1176			
Get	1004			
Globalteq	2145			
Globo	2273	1626	1429	1334
	2026	0740		
GOD Digital	0200			
Gold Box	0853			
Gold Vision	1631			
GoldMaster	1334	1722		
Goodmans	1284	2034	1291	2376
Gradiente	0887			
Gran Prix	0740			
Grandin	1626			
Grococ	1409			
Grundig	0173	0847	2367	1291
	1284	2376	0879	0885
	0853	0501	1780	2034
Haier	2418			
Hallo	1626			
Hama	1567			
Handan	0128	1780	1957	
Hanseatic	1099	1100		
Hänsel & Gretel	0132			
Hauppauge	1672			
HB	1736			
HE@D	2183			
Hills	1232			
Hirschmann	0396	1886	1111	2026
	0173	0573	0299	1232
	0501	0740		
Hitachi	1284	2034		
HNE	0742	1232	0132	
Homecast	1680	2525	1736	
Houston	0396			
Humax	0215	1176	1232	1631
	1808	1427	1915	2144
	1882	1788	1675	1743
	2357	2443		
Huth	0132			
Hyundai	2463			
i-Box	1652			
i-CAN	2367			
ID Digital	1176			
ID Sat	2145	1631		
ILLUSION sat	1631			
Image	1993			
Imperial	1429	1334	1099	1100
	1197	1195	1351	0200
	1672	1631		
iNETBOX	1652			
Ingelen	0396			
Inno Hit	1626			
International	0132			
Interstar	2200			
Inves	1993	1743		
inVion	2418			
iotronic	1413	0132		
ITT	2418			
ITT Nokia	0573	0723		
Jaeger	1334			
KabelBW	1882	1915	1195	1197
	2176	1176		
Kamm	0713			
Kaon	1004	1300		
KaTelco	1111			
Kathrein	1561	0249	0707	0658
	1567	1717	2569	0114
	0173	0200	0713	0742
	1323			
Kenwood	0853			
Key West	0132			
Kiton	0114			
Kocmoc TB	1333			
Kongque	1300			
König	1631			
Koscom	1956			
Kreiling	0658	0249	0114	1626
Kreismeyer	0173			
K-SAT	0713			
Kyostar	0132			
L&S Electronic	0132	1334		
LaSAT	0132	0299	0740	0173
Lauson	2531			
Legend	1718			
Legend Digital	1718			
Leiko	1626			
Lemon	1334			

Lenco	0713			
Lenoxx	1611			
Lenson	0501			
Lexus	0200			
LG	1414			
Lifesat	0132	0299	0713	
Linsar	1284			
Listo	1626			
Lodos	1284			
Logik	1284	2441		
Lorenzen	0299	0742	2026	0132
Luxor	1935	0573	0501	
Macab	0853			
Manata	0713	0132		
Manhattan	1300			
Maplin	2034			
Marantz	0200			
Marks				
and Spencer	2441			
Maspro	0713	0173		
Matsui	1626	0173	1743	1929
Maximum	1334	2552		
Mediabox	0853			
Mediacom	1206			
MediaSat	0501	0853	2107	
Medion	1232	0299	0713	0132
	1626	1334	0740	2026
Medison	0713			
Mega	0200			
Megasat	1886	1631		
Metronix	1659	0713	0885	0132
	2418	1993	1413	1672
Metz	0173			
MiCO	1993			
Micro	0501	0713		
Micro electronic	0713	2308		
Micro				
Technology	0713			
Micromaxx	0299			
Microstar	0299			
Microtec	0713			
Morgan's	0132	0713	0200	1232
	1409			
Motorola	0856	1473		
Multichoice	0879	1333	1433	1959
	1960	2059	2060	
Mx Onda	1659			
Myryad	0200			
Mysat	0713			
MySky	1356	1693		
N	2152			
NanoXX	2204			
Neom	1993			
Neotion	1334			
Netgem	1322			
Neuf TV	1322			
Neuhaus	0501	0713		
Neuling	1232	0132	2458	2026
Neusat	0713			
Nevir	1659			
Newton	0396			
Next	2200			
NextWave	1956			
Nikko	0713	0723	0200	
Noda Electronic	0885			
Nokia	1114	1023	0723	0853
	0573			
Noos	0853			
Nordmende	1611			
Nova	0879	1959	1960	2059
	2060			
NPG	1631			
Numericable	0853	1409		
OctalTV	1429			
OKI	1567			
Omni	1993			
Onn	1284	2034		
Openbox	1956			
Opensat	1956			
Opentel	1232			
Optex	0114	0713	1611	1626
	1413			
Opticum	2273			
Optus	0879	0853	1356	
Orbis	1334	1232		
Orbit	0215			
Orbitech	1099	1195	1197	1100
	0200	0501	0114	1351
P/Sat	1232			
Pace	1175	1356	1682	1693
	1717	2097	2593	2657
	0847	0887	1662	1323
	2059	2060	0200	0853
Pacific	1284			
Packard Bell	1111			
Palcom	0299	1409		
Palladium	0501	0396		
Palsat	0501			
Panasat	0879			
Panasonic	0847	1304		
Panda	0173			
Patriot	0132			
peeKTON	1993	2418		
Philips	0099	2107	2176	2593
	1076	1114	1499	0853
	0133	0200	1672	1743
	0173	1429		
Phoenix	2418	1956		
Phonotrend	1200			
Pino	1334			
Pioneer	0853			
Planet	0396			
PMB	1611	0713		
Polytron	0396			
Preisner	0132	0396		
Premiere	1114	0723	1111	1176
	1195	1100	0249	0658
	1717	2176	1675	
Premium	1736			
Primacom	1111			
Pro Basic	2205	0853	2531	
Proline	1284	1659		
Prosonic	0742			
Quadral	1323			
Quelle	0742	0299		
Radiola	0200			
Radix	0396			
RCA	1291			
Reliance	2463			
RFT	0200			
RiksTV	2367	1692		
Roadstar	0713	0853		
Rollmaster	1413			
Rover	0713			
Rownsonic	1567			
SAB	1956	1300	1631	
Saba	2205	0885		
Sagem	2107	2553	1114	1690
	1692	1004		
Saivod	2418			
Salora	1232			
Samsung	2176	1662	1458	1206
	0853	0253	1175	
Sansui	1545			
Sanyo	1626			
SAT	0501			
Sat Control	1300			
Sat Partner	0501			
Sat Team	0713			
SAT+	1409			
SatCatcher	1956			
Satec	0713			
Satlink	2273	1567		
Satplus	1100			

SatyCon	1631			
Schaub Lorenz	2418			
Schneider	1206			
Schwaiger	2533	1334	1631	2458
	0740	0885	1111	1429
	1672	2308	0132	
SCS	0299			
Sedea				
Electronique	0132	1626	0114	
Seeltech	1993			
Seemann	0396			
SEG	1626	0742	0114	1993
	1659	1284		
Septimo	0885			
Servimat	1611			
ServiSat	0713			
Shark	1631			
Sharp	1935	2034		
Sherwood	1611	1409		
Siemens	0173	1626	1657	1334
	1429	2418	1672	
Sigmatek	2139	2418		
SignalMAX	1956			
Silva	0299			
SilverCrest	2026	2101	2308	2458
Skantin	0713			
SKR	0713			
SKT	0132			
Sky	0856	1175	1693	0887
	0847	1662		
SKY Deutschland	1114	0723	1111	1176
	1195	1100	0249	0658
	1717	2176	1675	
SKY Italia	1693			
SKY+	1175	1662		
Skymaster	1409	1611	0713	1200
	1334	1567	2205	1545
	2409	2728		
Skymax	0200	1413		
Skypex	0299	0740		
skyplus	2026	1232	1334	1175
	0740			
SkySat	0713	0501	0114	
SL	2026	0132	0742	0740
	1672			
SM Electronic	0713	1200		
Smart	0132	0299	0396	1232
	0713	1413	1631	2285
Sogo	2139			
Soniq	1567			
Sony	1558	0847	0639	0853
SR	0132			
Star Sat	0132			
Star View	2145			
Starcom	0114			
Starland	0713			
Stream System	1300			
Strong	1409	1806	2235	0713
	1626	2418	0853	1284
	1300	0879	1473	
Sun Direct	2525			
Sunny	1300			
Sunsat	0713			
Sunstar	0132			
Sunstech	1993	2139		
Supratech	1413	2139		
Systec	0132	1334		
Sytech	2139	2418		
S-ZWO	1722			
TATA Sky	1997	0847		
TBoston	2418	1659	2139	
Teac	1322	1957		
Tecatel	1200			
Technika	2034	2441	1284	1672
TechniSat	1195	1197	1100	1099
	0501	1351	1322	0200
	0114	0396		
Technosat	1206			
Technosonic	1672			
Technotrend	1429	1672		
Technowelt	0885	0132		
Techwood	0114	1284	1626	2034
	1935			
TELE System	1611	1409	0396	
Telecom	0713			
Teleka	0396	0501		
Telestar	0501	1099	1100	0114
	0200	1429	1334	1351
	1626	1672	1195	1197
	2540			
Teletech	0114			
Televés	0501	0132	1300	1334
	1409			
Telewire	1232			
TelSKY	2540			
Tesla	1626			
Tevion	1334	1672	0713	1409
	1567	2205		
Thomson	0847	1291	2107	2176
	1175	0853	1662	1459
	1935	0713		
Tiny	1672			
Tioko	0132			
Titan	1886	2205		
Tividi	1429	1736		
TNT SAT	2235	1692		
Tokai	0200			
Tonna	1611	0501	0713	
Topfield	1986	1545	1783	1722
	1206	1824		
Toshiba	1284			
Triasat	0501			
Triax	0501	0200	0396	0713
	0853	0114	1291	0132
	1099	1626	1611	1413
	2101	1886		
Tricolor TV	1176			
TT-micro	1429			
Turnsat	0713			
TVonics	2441			
Twiner	0132	0713	1611	
UEC	0879	2463	1356	
Umax	1993			
Unisat	0200	0132		
Unitymedia	1429	1882	1176	1195
	1197			
Univers	1886			
Universum	0173	0299	0742	0114
	1099	0740		
Van Hunen	0299			
Vantage	2204	2297	1458	
Vaova	1993			
Variosat	0173			
VEA	2418			
Ventana	0200			
Vestel	0742	1284	0114	
VH Sat	0299			
Viasat	1323	1023	1682	1195
	2235			
Viola Digital	1672			
Vision	1626	1886		
Visiosat	1718	1413	0713	0114
	1129			
Vitecom	1413			
Volcasat	2418			
Voo	0853			
Wavelength	1232	1413		
Welho	2357			
Wetekom	0501			
Wharfedale	1284	2034	0200	1935
Wisi	0173	0396	0299	0501
	0132	0740	1232	1986
Worldsat	1473	0114		
Woxter	2418	2139		

XSat	0713	0847	1323
Xtreme	1300		
Yakumo	1413		
Yamada	1718	1993	2139
YES	0887		
Yukai	1659		
ZapMaster	0740		
Zehnder	1777	1334	1232 1413
	0114	0742	1631 2388
Zenega	0128		
Zenith	0856		
Zeta Technology	0200		
Ziggo	1657	1499	2443
Zinwell	1176	2280	

CBL

@Home	1666	2015	0660
ADB	2343		
Akado	2339	2043	
Altibox	2030		
Amino	1615		
BT Vision	2294		
Cablecom	1582		
Cisco	2506	2589	
ClubInternet	2132		
Com Hem	0660	1666	2015
Comcor	2339		
freebox	1976	1482	
GuestComm	2030		
Hathw@y	2043		
Humax	2043	0660	1813 2339
	1885	1983	2165 1981

Kabel			
Deutschland	1981	1983	2165
KabelBW	1813	2174	1981 1983
	1060		
Kiss	2132		
Kreatel	2030		
MIO	2275		
Mio TV	2275		
Motorola	2030	2275	
NTL	1060	1068	
Ono	1068		
Optus	1060		
Orange	2407		
Pace	1068	2620	1060
Philips	1619	2174	1582
Premiere	2620	2174	
Sagem	2407		
Samsung	2407	2015	2174 2368
	1060	1666	1987 2610

Scientific			
Atlanta	2506	2132	
SingTel	2275		
Sky	2620		
SKY Deutschland	2620		
Stofa	2015		
Telewest	1068	1060	1987
TelstraClear	2343		
T-Home	2132		
Thomson	1582	1981	2174 1983
TP	2407		
Unitymedia	2610		
UPC	1582		
Viasat	2030		
Viken Fibernet	2030		
Virgin Media	1060	1068	1987
YouSee	2368		
Ziggo	2015	0660	2589 1666

VAC

A.C.Ryan	2709	2535	
Apple	2615		
Argosy	2270		
ATMT	2270		
Bang & Olufsen	0875		
Best Buy	2522		
chiliGREEN	2535	2628	
CnM	2535		
Dane-Elec	2628		
Digitech	2260		
DVICO	1921	2153	
EGreat	2260		
Elonex	1272		
Eminent	2260		
Emtec	2535	2709	
EverTech	2535		
Fantec	2535	2522	2709
Freecom	1843		
Fujitsu Siemens	1272		
Galaxy	2238		
Hauppauge	1408		
Hewlett Packard	1272		
iMON	2037		
INOi	2270		
lomega	2270	2238	
ISTAR	2260		
LaCie	2238	2626	
me2	2535	2270	
Memup	2270	2522	
Microsoft	1272		
Netgear	2036		
Olidata	2270		
Packard Bell	2238		
peeKTON	2116		
Pinnacle Systems	1447		
Popcorn Hour	2260		
RaidSonic	2238		
Ricavision	1272		
Sitecom	1843		
Sony	1733		
SoundGraph	2037		
Sumvision	2628		
Thermaltake	2037		
Trust	1272		
TViX	2153		
Via Technologies	1272		
Western Digital	2558		
Woxter	2628	2535	
XBox	1272		

CD

Advantage	0032		
AH!	0157		
Arcam	0157		
Atoll			
Electronique	0157		
Audio Research	0157		
Audiolab	0157		
Audiomeca	0157		
Audioton	0157		
Balanced Audio			
Technology	0157		
Cairn	0157		
Cambridge			
Audio	0157		
Cyrus	0157		
Denon	0003	0626	
DKK	0000		

Dual	0003
Dynaco	0157
Genexxa	0000 0032
Goldmund	0157
Grundig	0157
Harman/Kardon	0173 0157
Krell	0157
Linn	0157
Loewe	0157
Marantz	0157 0626
Matsui	0157
Memorex	0032
Meridian	0157
Micromega	0157
Mission	0157
Myryad	0157
NAD	0000
Naim	0157
NSM	0157
Optimus	0000
Panasonic	0303
Philips	0157 0626
Pioneer	0032
Primare	0157
Proton	0157
QED	0157
Quad	0157
Radiola	0157
Restek	0157
Revox	0157
Rotel	0157
SAE	0157
Sansui	0157
Siemens	0157
Simaudio	0157
Sony	0000 0490 0157
Tag McLaren	0157
Tandy	0032
Technics	0303
Thorens	0157
Thule Audio	0157
Traxdata	0626
Universum	0157
Yamaha	1287 0032

AMP

Acoustic Solutions	1501 1446
Audiovox	1408
Cambridge Audio	1730 1982 2345
Denon	0272
Logitech	1408
Marantz	2138
Teufel	2322
upXus	1446
Yamaha	0143 0354

TUN

AEG	1390 1961 1389
AFK	1389
Aim	1390
Aiwa	0121 1405 1827 1058 1158 1258 1358 1622 1822 1722
Akai	0609 1390
All-Tel	1390
Amitech	1961
Amstrad	1390 1961
Anam	0609

Arcam	0642 1089 1189 1269 1289
ASCOMTEC	1389
Audiolab	1089 1189 1269 1289
Audiosonic	1389
Audioworld	1390
Balanced Audio Technology	1089 1189 1269 1289
Bang & Olufsen	0799
Belson	1389
Best Buy	1961
Blue Sky	1390
Bonnec	1189
Bose	1229 1629 1933
BSkyB	1497
Bush	1089 1189 1269 1289
Cambridge Audio	1647 1189
Centrum	1389
Copland	1089 1189 1269 1289
Denon	1360 2857 0771 1460 1434 2820
Denver	1389
Diamond	1390
DMTECH	1390
Dual	1390
Electro-companiet	1189
Elta	1390 1961
Goldmund	1089 1189 1269 1289
Goodmans	0609 1389 1497
Grundig	1089 1189 1269 1289 1725
H&B	1961
Hanseatic	1390
Harman/Kardon	1304 1089 1306 1189 1269 1289 0208
HCM	1390
HE	1389
Hiteker	1389
Home Tech Industries	1389
Integra	1805
Irradio	1961
Jamo	2160
JBL	1306
JVC	0074 0464 1374 1676 1776
Kenwood	1313 1027 1569 1570 1293
KXD	1389
Lenoxx	1389
LG	1293 2197
Linn	1089 1189 1269 1289
Loewe	1089 1189 1269 1289
Marantz	1089 2117 1189 2114 1269 1289 0642
Mark	1089 1189 1269 1289
Medion	2197
MEI	1390
Melectronic	0609
Meridian	1089 1189 1269 1289
Micromega	1089 1189 1269 1289
Muvid	2476
Mx Onda	1497
Myryad	1189 1089 1269 1289
Mystral	1961
NAD	0320 0609
Naim	1089 1189 1269 1289
Nexius	1390
Nikkai	1389
Okano	0609
Onkyo	1320 1805 0135
Orava	1389
Oritron	1497

Panasonic	1779	2967	1518	1308
	1763	1765	1309	1288
	1316	1533		
Philips	1189	1269	1089	1289
	2341	2311	2459	0642
	1120	1673	1831	2434
Pioneer	1023	1935	0289	1123
	1184	1089	1189	1269
	1289	1284	1459	1623
	1823			
Proceed	1189			
Proline	1390			
Proson	0609			
Provision	1389			
Quad	1089	1189	1269	1289
Radiola	1089	1189	1269	1289
Radionette	1293			
Red Star	1389			
Revox	1089	1189	1269	1289
Revoy	1089	1189	1269	1289
Rotel	0793			
Samsung	1295	1868	2137	
Sansui	0609	1961	1089	
Sanyo	1801			
Schaub Lorenz	1961			
Schneider	1390			
Sherwood	1077			
Siemens	0609			
Silva Schneider	1293			
Sky	1497			
Sony	1822	1158	1858	1827
	1759	1758	1058	1358
	1658	1258	1454	1622
	1558	1441	1722	1112
	1882	2172	2475	
Soundwave	0609			
Tag McLaren	1189			
Targa	1293			
Teac	0609	1390	1725	
Technics	1763	1518	1779	1309
	1308	0208	1765	1288
	1316			
Telefunken	1390	1389		
Thomson	1354	1194	1497	
Thorens	1189	1089	1269	1289
Tokai	1961			
United	1390			
Universum	1390	0609	2160	1089
	1189	1269	1289	
Venturer	1390			
Victor	0074			
Waitec	1961			
Wharfedale	0609	1390		
Xenon	1389			
Yamaha	0176	1331	1276	0376
	1176	1376	0712	1776
	1815	2061		

AKI	1005			
Akura	0898	0733	1493	
Alba	0713	0733	0695	0730
	0539	0672	1530	
Amitech	0770			
Amstrad	0713	1115	1571	1493
	0770	2139	2172	
AMW	0872			
Ansonic	1351	0831	1493	
Apex Digital	0672			
Arcam	0732			
Arena	1115			
Aristona	0539	0646	2241	
ASCOMTEC	1923			
A-Trend	0714			
Audio Authority	2555			
Audiola	1660			
Audiosonic	1527	1923		
Audix	1152	0713		
Autovox	0713			
AVideo	2173			
AWA	0730	0872	1555	
Axion	0730			
Basic Line	0713			
Baze	0898	0672		
BBK	2332			
Bellagio	0872	1004		
Belson	1923	2139	2172	
Belsonic	1493			
Berthen	1643			
Best Buy	2139	2172		
Binatone	1923			
Biostek	1005			
Black Diamond	0713	0884	0833	
Blu:sens	1233			
Blue Parade	0571			
Blue Sky	0713	0695	0672	0651
	0884			
BlueTinum	1493			
Boghe	1004			
Boman	0898	1005		
Bose	2023			
Brainwave	0770	1115		
Brandt	0651	0551	0503	
Bush	0713	0695	0833	0730
	0831	0884	1351	0733
	1530			
CAT	0789			
Celestial	0672			
Centrex	0672	1004		
Centrum	0713	0789	1005	1923
	0675			
CGV	0733	0770		
Chili	1493			
Cinea	0841			
Cinetec	0713	0872		
CJ Digital	1643	2173		
Classic	0730			
Clatronic	0672	0675	1233	
Clayton	0713			
CMX	1643			
Coby	1107	0730		
Codex	1233			
Compacks	1107			
Conia	0672			
Continental				
Edison	0872	0831		
Crown	0770	0651		
Crypto	1228			
C-Tech	1152			
Curtis	1493			
Cybercom	0831			
CyberHome	0714	0816	1023	
Cytron	0651	0831		
Daenyx	0872			
Daewoo	0833	0770	0714	0872
	0213			

DVD

3 Plus	0490			
3D LAB	0539			
4Kus	1158			
Acoustic				
Solutions	0730	0713	1228	
AEG	0770	1233	1923	0675
	2173			
AFK	1228	1152	1923	
AG Electronics	1228			
AGK	2139			
Aim	0672			
Airis	0672	1005	1107	
Aiwa	0695	0869	0533	1824
Akai	1115	0898	1527	0884
	0713	1233		

Dansai	0770	1115			
Dantax	0695	0713			
Daytek	0872	1005			
Dayton	0872				
DCE	0831				
Decca	0770				
Denon	0490	1634	2258		
Denver	0898	1107	1923	1493	
	0672				
Diamond	0651	1152	0770	1115	
Digihome	0713				
DigiLogic	0713				
Digital	2173				
Digitor	1005	0651			
Digitrex	0672	1004			
DiK	0831				
Dimarson	1233				
Disney	0831				
DK digital	0831	1643	1660	2095	
DMTECH	2173				
Dragon	0831				
DSE	0833	1152	1527	0675	
	0213				
Dual	0831	0713	0651	0730	
	1023	1530	0884	1115	
Durabrand	1003	0675	0831	0713	
	1530				
D-Vision	1115				
DVX	1152				
e:max	1233	1643	1670	2173	
	0770				
EagleTec	0714				
eBench	1152				
Ecco	1555				
Electrohome	0770				
Elenberg	1228				
Elfunk	0884	0713			
Elin	0770				
Elta	0770	1115	1233	1670	
	1643	2173			
Emerson	0591	0869			
Enzer	1228	1005	0770		
EuroLine	1115	1233	1351	1555	
	0675	1643			
F&U	2172	2139			
Ferguson	0651	0898	0713	0884	
Finlux	0741	0770	0591	0672	
Fintec	0713	1530			
Firstline	0869	0651	1530		
Funai	0695	0675			
Futronic	1005				
Global Solutions	1152				
Global Sphere	1152				
GoldStar	0591	0741			
Goodmans	0713	1004	0730	0651	
	0833	0733	1923	1530	
GoWell	1643				
GP Audio	0733				
GPX	0741				
Gran Prix	0831	0898			
Grandin	0672	0713	2173		
Grundig	0695	0775	0651	0539	
	0713	0670	0551	1004	
Grunkel	0770	1493	0831		
H&B	0713	0841	1233		
Haaz	1152				
Hanseatic	0741				
Harman/Kardon	0702				
HE	0730	1923	1493		
Henß	0713				
Hicon	0672				
Hitachi	0664	0573	0713	1748	
	0884				
Hiteker	0672	1923			
Höher	0831	1004	2173	0713	
	1530				
Home					
Electronics	0730	0770			
Home Tech					
Industries	1923				
HYD	1233				
Hyundai	1228	1660	1527	1152	
	1530	0833			
ICP	1152				
Ilekei	1107				
Inno Hit	0713				
Integra	2147				
Irradio	0741	1115	1233	0869	
	0770				
ISP	0695				
ITT	1233				
JBL	0702				
JDB	0730				
JDV	1228	1555			
JGC	1530				
JMB	0695				
JVC	0623	2365	1901	0539	
	0503				
Kansai	1107				
Kansas					
Technologies	1233	1530			
Kazuki	1493				
Kendo	0713	0831	0672		
Kennex	0770	0713	0898		
Kenwood	0490	1906			
KeyPlug	0770	1643			
Kiiro	0770				
King D'Home	0833				
King Vision	1643	1493			
Kiss	0841				
Koss	0651				
KXD	1107	1923			
Lawson	1152				
Leiker	0872				
Lenco	0651	0770	0713	0831	
Lenoir	1228				
Lenoxx	1005	1923			
Lexia	1152				
LG	0741	1906	0591	0869	
	1233	1602			
Lifetec	0651	0831			
Limit	1152				
LiteOn	1158	1416	1738		
LM	1643				
Lodos	0713	0884			
Loewe	0539	0741			
Logic3	0772				
LogicLab	1152				
Logik	0713	0884			
Lumatron	1115	0741	0833	0713	
	0730	0898			
Luxman	0573				
Luxor	1004	0713	0730	0884	
Magnavox	0503	0675	0539	0713	
	0733	1354	2241		
Magnum	1382				
Majestic	1107				
Manhattan	0713				
Manta	1493				
Marantz	0539	2414			
Mark	0713	0695	0884		
Marquant	0770				
Matsui	0651	0713	0672	0695	
	0884				
Maxim	0713				
MBO	0730				
Mecotek	0770				
Medion	0831	0651	0630	1416	
	0741				
Memorex	0831				
Memory	0730				
Metz	0571	0525	0713		
Micromaxx	0695				

Micromedia	0503	0539		
Micromega	0539			
Microsoft	0522	1708	2083	
Microstar	0831			
Minax	0713			
Minoka	0770	1115		
Mitsubishi	0713			
Mustek	0730			
Muvid	1643	2173		
Mx Onda	0651			
Mystral	0831			
NAD	0741			
Naiko	0770	1004		
NEC	0869	0591	0741	1602
Neom	1493	1643		
Nevir	0831	1660	0770	0672
Nikkai	1923			
Nordmende	0831	1530		
Nortek	1643	2173		
NU-TEC	1228	1493		
Omni	0833	1228		
One For All	2555			
Onida	1004	2418		
Onkyo	0627	0503	1769	2147
Oopla	1158			
Oppo	2545			
Optimus	0571	0525		
Orava	1923			
Orbit	0872			
Orion	0695	1233	0898	
Oritron	0651			
Pacific	1152	0713	0831	
Packard Bell	0831			
Palladium	0695	0713		
Palsonic	0672	0833	1251	
Panasonic	0490	1834	1661	1579
	1641	2518		
Panda	1107			
Papouw	0533			
peekTON	0898			
Philips	0539	0646	2056	1340
	1354	0675	2334	2434
	1506	2526	1813	0503
	1158	1846	1755	2093
	1267			
Pioneer	0571	0631	1965	0525
	1571	1900	0142	1531
	1768	2442		
Play It	1643			
Pointer	0770			
Portland	0770			
Powerpoint	0872	1005		
Prima	1228			
Prinz	0831			
Prism	0831			
ProAudio	1394			
ProCaster	1004			
Proline	0651	0672	1004	0833
	1738			
Proscan	0522			
Proson	0713	1005		
Prosonic	1107	1923		
Provision	1923	1107	1493	0730
Pye	0646	0539		
Radionette	0741	0869	1906	
Radiotone	0713			
RCA	0522	0651		
RE-BL	2555			
REC	0490			
Red Star	0770	0898	0806	1003
	1923	1107	1351	1394
Reoc	1152			
Revoy	0841			
Richmond	1233			
Roadstar	0713	0730	0898	0833
Rocksonic	0789			
Ronin	0872			
Rotel	0623			
Rowa	1004	0525		
Rownsonic	0789			
Saba	0651	2173	1643	0551
Sabaki	1152			
Saivod	0831	0770		
Sakyno	1152			
Salora	0741			
Samsung	0573	1635	0744	0199
	1932	1075	0490	1748
	0298	2107	2269	
Sansui	0695	1152	0770	1228
	1115			
Santosh	1115			
Sanyo	0670	0695	0213	0713
	1228			
SAST	0806			
ScanMagic	0730			
SCE	0789			
Schaub Lorenz	0770	1152	1643	2173
Schneider	0831	0539	0713	0651
	0869	0646	2241	
Schöntech	0713			
Scientific Labs	1152			
Scott	0651	0672	1233	1394
	2173			
Seeltech	1643			
SEG	0713	1152	0884	0872
	1530			
Shanghai	0672			
Sharp	0630	2652	0713	0695
Sherwood	0741	0213		
Siemssen	1382			
Sigmatek	2139	2172		
Silva	0898	0831		
Silva Schneider	0831	1906	0741	
SilverCrest	1152	1643	2173	
Singer	1152			
Sinotec	0770	1115		
Sinudyne	0733			
Sistemas	0672			
Skantic	1003			
Skymaster	0730	1152		
Skyworth	0898			
Sliding	1115			
Slim Art	0770			
Slim Devices	0533			
SM Electronic	0730	1152		
Smart	0713			
Sogo	2172	1493	2139	
Sonashi	0831			
Sonwa	1004			
Sony	0533	0772	1070	1536
	1824	1981	1633	1516
	1533	1903	2457	0864
	1033	2132		
Sound Color	1233			
Soundmaster	1152			
Soundmax	1152			
Soundwave	1530			
Spectra	0872			
Standard	0651	1152	0831	0898
Star Clusters	1152			
StarLogic	1005			
Starmedia	1005			
Strato	1527	1382	1152	
Strong	0713			
Sunkai	0770			
Sunstech	2139	0831	2172	
Superior	1643	2173		
Supervision	0730	1152		
Supratech	2172	2238	2139	
SVA	0672			
Symphonic	0675			
Synn	1152			
Yitech	2139	0831		
Tamashi	1394			

Tandberg	0713			
Targa	1158	1416	1906	0741
Tatung	0770			
TBoston	2172	2139		
Tchibo	0741			
TCM	0741			
Teac	0741	1152	0571	0591
	0833	1394	0675	1228
TEC	0898			
Technics	0490			
Technika	0770	1115	0831	2302
	1530	1152		
Technisson	0672			
Technosonic	1115			
TechnoStar	1643			
Techwood	0713	1530	0539	
Tecnimagen	1233			
Tedex	1228	1004	1152	0770
Telefunken	0789	1228	1923	0833
	1115	0770	1555	
Teletech	0713	0884	1152	
Tensai	0651	0770		
Tevion	0651	1382	1152	1004
	0833	1660		
Textorm	1493			
Theta Digital	0571			
Thomson	0551	0522	0831	
Tokai	0898	1233		
Tom-Tec	0789	0833		
Toshiba	0503	1510	1769	
TRANS-				
continents	0872	0831	1233	0833
Transonic	0672	1394		
Trevi	0831			
Trio	0770			
TVE	0713			
UMC	2302			
United	0730	1228	0672	0695
	1115	1152	1233	1555
	0713	0884	1351	0675
Universal				
Multimedia	1152			
Universum	0741	0713	0591	1530
Vecatech	1493			
Venturer	1769			
Vestel	0713	1530		
Voxson	0730	0831		
VTrek	1228			
Waitec	0730			
Waltham	1530			
WB Electronics	2555			
Welkin	0831			
Wellington	0713			
Weltstar	0713			
Wharfedale	1152	0770	1115	
Wilson	0831	1233		
Windy Sam	0573			
Woxter	2139	2172		
XBox	0522	1708	2083	
Xenon	1923			
XLogic	0770	1152	1228	
XMS	0770			
Xoro	0806	1251		
Yakumo	1004			
Yamada	1004	0872	1493	1416
	1158	2139		
Yamaha	0539	0646	0490	1158
	0497			
Yamakawa	0872			
Yukai	0730			
Zenith	0503	0591	0741	
Telefunken	0790	0789	0788	1228
	1923	1832	1676	1690
	0833	1483		
Teletech	0713			
Tensai	0651	0770		

Tevion	0651	1036	1382	0768
	1505	1685	2014	1227
	0833	1347	1730	0652
Theta Digital	0571			
Thomson	0551	0522		
Tiny	1489			
Tokai	0665	0898	0788	
Tokiwa	0705	0716		
Tom-Tec	0789			
Top Suxess	1224			
Toshiba	0503	1045	1510	2006
	0452			
Trans				
Continens	0826			
TRANS-				
continents	0872	0826	0831	1327
	1165			
Transonic	0672	1165		
Tredex	0843			
Trio	0770			
TruVision	0857	1451		
TSM	1224			
Umax	1151			
United	0788	0730	0790	1228
	0672	1165	0695	1115
	0699	0768	1233	1446
	1489	2021	0713	0884
	1152	0826	1832	1367
	0675			
Universal				
Multimedia	0768			
Universum	0741	0713	0591	1918
	1913	1227	1829	0790
	1530			
Uptek	0763			
upXus	1345			
Venturer	0790			
Vestel	0713	1994	1530	
Vieta	0705			
Viewmaster	0862	1224		
Voxson	0730	0831	2007	
VTrek	1228			
Waitec	1224	1894	1917	
Walkvision	0717			
Waltham	1530			
Welkin	0831			
Wellington	0713			
Weltstar	0713			
Wesder	0699			
Wharfedale	0686	0768	1832	0723
	0751	0652		
Wilson	0831	1233	1513	
Windy Sam	0573			
Wintech	1187			
Woxter	1151	1224		
X-Waves	1513			
XBox	0522			
XLogic	0770	0768	1228	
XMS	0788	0770		
Xoro	1183	1379		
Yakumo	1004	1056	0652	
Yamada	1004	0872	1151	1416
	1056	1489	1158	0652
Yamaha	0539	0646	0490	
Yamakawa	0665	0872	1104	1489
	1760			
Yukai	0730	1917	1646	
Zenith	0503	0591	0741	